

Blinde bevestiging

1. Afstandbuisjes één maal
2. Zelfklevende achterplaat
3. Normale schroeven

Bevestig de achterplaat met daarachter de afstandbuisjes tegen de muur. Plaats hierop uw naambord.

De tape is zeer sterk, als u uw naambord goed aandrukt zal deze er niet meer vanaf gaan.

